

## DF / DF+ カスタムファンクション設定一覧

No.	項目	0	1	2	3	
C-00	ユーザファンクション選択 [SEL]	(デフォルト設定 変更不可)	A	B	C	
C-01	露出値、補正值ステップ幅 [StEP]	1/3EV [0.3]	1/2EV [0.5]	1EV [1.0]		
C-02	レンズ絞り値保持設定 [HIS]	直前の絞りに設定	開放絞りに設定	最小絞りに設定		レンズ交換時の絞り値設定
C-03	測光保持時間 [HOLd]	15秒 [15]	30秒 [30]	60秒 [60]	ON [On]	スリープするまでの時間
C-04	使用電池 [bat]	アルカリマンガン	Ni-Cd、Ni-HM (エネルーブ等)	Li-ion (充電Li-ionバッテリー あるいはV-Gripのみ)		
C-05	オートブラケット段数 [Stno]	3フレーム	5フレーム	7フレーム		
C-06	Mモード前後ダイヤル入れ替え [dF]	前: Tv 後: Av [OF]	前: Av 後: Tv [On]			
C-07	Pモード副ダイヤル機能停止 [dAC]	する	しない			
C-08	ダイヤル回転方向 [d_d]	左:減少 右:増加 [OF]	左:増加 右:減少 [On]			
C-09	AEL/AFLボタン入れ替え [AEFL]	しない(前: AFL 後: AEL) [OF]	する(前: AEL 後: AFL) [On]			
C-10	シャッターボタン半押し時 AE、AFL動作 [HALF]	AF [AF]	AF+AEL	なし (シャッターリリースのみ)		
C-11	AEL方法 [AEL]	する(1回で解除)	する(維持)	ボタン押下中		
C-12	AFL方法 [AFL]	ボタン押下中	AF動作後ロック	する(維持)		
C-13	ワンブッシュift動作 [OnEP]	シャッター速度をシフト [tu]	絞り値をシフト [Au]	しない [no]		
C-14	AF補助光 [AF_L]	する [On]	しない [OF]			
C-15	後幕シンクロ [FLSy]	しない	する			
C-16	ブザー [bu]	AF [AF]	ON [On]	OFF [OF]		
C-17	作動シャッター選択 (P、Av、Tv) [Sh.P]	自動切り替え	レンズシャッター	フォーカルプレーン シャッター		
C-18	作動シャッター選択 (M) [Sh]	自動切り替え	レンズシャッターのみ	フォーカルプレーン シャッターのみ (レンズシャッター装着時)		
C-19	AF速度 [AF_2] DF+: [AF_P]	高精度制御 (DF+: 高速制御)	高速制御 (DF+: 高精度制御)			
C-20 ※1	AF微調整 [AF_F]/[AF_a] ※2	50				1(近)~99(遠)で設定可能 デフォルト及び、ABCの 全てに適用
C-97	バック識別	ZDバック (シングルバッファ) 以外のバック	ZDバック (シングルバッファ)			
C-98	レンズファームバージョン					レンズ ファームウェアの バージョン確認
C-99	ボディファームバージョン					ボディ ファームウェアの バージョン確認

※1: DF+のみ

※2: ファームウェア2.09では [AF\_a] 表示、ファームアップで [AF\_F] 表示に変更予定